

Автоматизация зданий

Система LUXOR, Включение/выключение



LUXOR 400

LUXOR 404

LUXOR 402

Описание

Общие функции

- Модульная расширяемая система автоматизации с центральными функциями
- Для коммутации электрических потребителей
- Ручное управления с помощью кнопок на приборе
- Светодиодная индикация статуса каналов
- 2 канала с лестничными таймерами (в предупреждении о выключении и преждевременным отключением)
- Макс. 16 LUXOR модулей в одной системе

- Центральные включение и выключение, функция «Паника» и «Имитация присутствия»
- LUXOR модули соединяются двух проводной шиной
- Максимальная длина кабеля от выключателя до входа модуля 100 м
- Расстояние от двух соседних модулей не должно превышать 100 м
- Отдельный вход для подключения дифференциального автомата FI (RCD)
- Универсальный вход 8–48 V AC/DC (например, для домофона)

LUXOR 400

- 4-х канальный базовый модуль системы
- Переключатель для настройки центральных функций

LUXOR 404

- 4-х канальный модуль расширения системы
- Вход I4 бес потенциальный

LUXOR 402

- 2-х канальный модуль расширения системы

Выбор приборов

Наименование	Артикул
LUXOR 400	4000000
LUXOR 404	4040000
LUXOR 402	4020000