



LUXOR Set 3

LUXOR Set 4

LUXOR Set 5

Описание

LUXOR Set 3

- Набор для одной семьи. Управление десятью группами света. Их них 4 группы с функцией Лестничное реле, 2 диммируемые группы
- Две диммируемые группы, например, для гостиной или спальни
- Центральные функции
- Всего 10 групп света: 4 с функцией Лестничное реле, 4 - Вкл/Выкл, 2 диммируемые группы
- В набор входит: LUXOR 400 - 1 шт.; LUXOR 404 - 1 шт.; LUXOR 405 - 1 шт.

LUXOR Set 4

- Набор для управления приводами жалюзи, штор, тентов, маркиз
- 8 приводов могут управляться вручную, и/или автоматически по расписанию пользователя и/или по времени восхода и заката солнца
- Настройка времени блокировки для астропрограммы (чтобы не будить жильцов в летнее время, когда солнце встает очень рано)
- Центральные и групповые функции управления приводами
- Управление 8-ю приводами вручную, и/или автоматически по расписанию пользователя и/или по времени восхода и заката солнца
- В набор входит: LUXOR 408 S - 1 шт.; LUXOR 409 S - 1 шт.; LUXOR 414 - 1 шт.

LUXOR Set 5

- Набор для управления приводами жалюзи, штор, тентов, маркиз
- 8 приводов могут управляться вручную, и/или автоматически по расписанию пользователя и/или по времени восхода и заката солнца
- Настройка времени блокировки для астропрограммы (чтобы не будить жильцов в летнее время, когда солнце встает очень рано)
- Центральные и групповые функции управления приводами
- Управление 8-ю приводами вручную, и/или автоматически по расписанию пользователя и/или по времени восхода и заката солнца
- В набор входит: LUXOR 408 S - 1 шт.; LUXOR 409 S - 1 шт.; LUXOR 426 - 1 шт.

Выбор приборов

Наименование	Артикул
LUXOR Set 3	4990003
LUXOR Set 4	4990004
LUXOR Set 5	4990005